AUDIO TO/ FROM DANTE NETWORK

OUTPUT

I/P GAIN

1
6

Output Level Data

LCD SCREEN
Inc LEVEL METER

Setup

Front Panel
Encoder

MICROPROCESSOR

USB
Update

PTT Relay

2
7
3
4

CALL
DETECT

PRESENCE
DETECT

INPUT 1

INPUT 2

INPUT 3

INPUT 4

CALL
DETECT
FILTER

O/P GAIN

P'set 1

P'set 2

P'set 3

8

9

5

D9 Socket

PSU

PoE

+12V
+3.3V
0V
-12V